



장비 사용 시 주의사항_1




장비 사용 시에는 충전선을 뽑아주세요.




장비 사용 시에는 충전선을 물려주세요.

*** 탑재된 충전기는 완충시 자동으로 차단되기 때문에 사용하지 않을 때는 항상 충전을 물려주셔도 됩니다. ***




장비 사용 시에는 메인 전원 스위치를 켜주세요.



장비 미사용 시에는 메인 전원 스위치를 꺼주세요.


*** 메인 전원 스위치의 ON, OFF는 배터리 충전과는 연관이 없습니다. ***



흙길이나 모래길에서 사용이 불가합니다.
단단한 지면에서 사용하세요.




장비 이동 시에는 주위를 살피고 운전하세요.
장비 이동 시에는 항상 장비에 탑승하여 운전하세요.




적재 중량을 지켜 사용하세요.
과적은 장비 파손의 원인이 됩니다.



우천시나 돌풍이 부는 환경에서는
사용하지 않는 것을 권장합니다.




장비 탑승 시 안전모 착용을 권장합니다.




경사지에서는 장비를 사용하지 마세요.


*** 경사지에서는 상승이 되지 않게 설계되어 있습니다. ***




장비 상승 시에는 상부 물체를 주의 하세요.



상승 후 작업 시, 컨트롤 박스의 비상스위치를 끄기(OFF)를 권장합니다.



장비 하강 시에는 하부에 주변 사람이나 물체를 조심하세요.



우천 시, 컨트롤 박스에 물이 들어가지 않게 주의 하세요.
(장비에서 분리 보관이 가능합니다)

***** 장비 관련 문의는 리프트프라자로 연락주세요! *****

tel. 031.333.0208 www.liftplaza.co.kr @lifrplaza_officail